

Horizon

Instrukcja skrócona dekodera





Witamy w UPC!

Cieszymy się, że wybrałeś **Horizon** – przełomową telewizję od UPC.
Z tej instrukcji dowiesz się, jak wykorzystać wyjątkowe możliwości Twojego dekodera.





1. Pilot dekodera	5
2. Menu główne	11
3. Menu kanałów	13
4. Menu funkcyjne	15
5. Podłączanie urządzeń do internetu	17
6. Horizon Go	19
7. Moje UPC	19
8. Instrukcja bezpieczeństwa	21
9. Kontakt z UPC Polska	23


























((
 Pilot nie musi być skierowany w stronę dekodera, ponieważ komunikacja z dekodernem odbywa się za pomocą fal radiowych.
))

1. Pilot dekodera

STEROWANIE FUNKCJAMI TELEWIZORA

- 1 **WŁĄCZ / WYŁĄCZ TV**  Włączanie lub wyłączenie telewizora (przejdźcie do stanu czuwania).
- 2 **ŹRÓDŁO SYGNAŁU**  Przełączanie pomiędzy poszczególnymi wejściami sygnału wideo w telewizorze.
- 3 **REGULACJA GŁOŚNOŚCI**  Regulacja głośności telewizora.
- 4 **WYCISZ**  Wyciszenie / wyłączenie dźwięku w telewizorze.

STEROWANIE FUNKCJAMI DEKODERA HORIZON

- 5 **WŁĄCZ / WYŁĄCZ DEKODER**  Włączanie lub wyłączenie dekodera (przejdźcie do stanu czuwania).
- 6 **PRZYCISKI NUMERYCZNE**  ...  Bezpośrednie wprowadzanie numeru kanału lub cyfry w tekście.
- 7 **MENU**  Wywołanie menu głównego.
- 8 **PRZYCISKI ZE STRZAŁKAMI**     Zaznaczanie pozycji na ekranie.
- 9 **OK**  Potwierdzenie wyboru w menu lub wywołanie menu kanałów.
- 10 **BACK**  Powrót do poprzedniej pozycji menu.
- 11 **POWRÓT DO POPRZEDNIO OGLĄDANEGO KANAŁU**  Powrót do poprzednio oglądanego kanału z aktualnie oglądanego programu, menu, telewizji oglądanej z przesunięciem czasowym, odtwarzanego nagrania lub pozycji z oferty NA ŻĄDANIE.
- 12 **CH**  Zmiana kanału na wyższy lub niższy.
- 13 **INFORMACJE O PROGRAMIE**  Wyświetlenie dodatkowych informacji na temat aktualnie wybranego lub oglądanego programu.
- 14 **TELETEKST**  Wyświetlenie telegazety. Wyłączenie po naciśnięciu przycisku BACK lub ponownie TELETEKST.
- 15 **PRZYCISKI FUNKCYJNE:**
 - **POMOC**  Wyświetlenie informacji, pod jakim numerem telefonu można uzyskać pomoc.
 - **VOD - NA ŻĄDANIE**  Dostęp do wypożyczalni filmów i programów.
 - **PROGRAM TV**  Wyświetlenie programu telewizyjnego.
 - **NAGRANIE**  Dostęp do nagranych programów w menu MOJA KOLEKCJA.
- 16 **ZATRZYMAJ***  Wyjście z odtwarzanego nagrania lub programu NA ŻĄDANIE.
- 17 **PRZEWIŃ DO PRZODU***  Przewijanie do przodu nagrania lub pozycji NA ŻĄDANIE.
- 18 **NAGRAJ***  Nagrywanie wybranego programu.
- 19 **PRZEWIŃ DO TYŁU***  Przewijanie do tyłu nagrania lub pozycji NA ŻĄDANIE.
- 20 **ODTWARZAJ / PAUZA***  Rozpoczęcie, wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.

* Funkcje pauzy / nagrywania / przewijania są aktywne przy nagrywaniu lub w ustawie NA ŻĄDANIE.





Pełna klawiatura pozwala na łatwe wyszukiwanie i wprowadzanie tekstu.





1 PRZYCISKI FUNKCYJNE





MENU  Wywołanie menu głównego.

BACK  Powrót do poprzedniej pozycji menu.

OK  Potwierdzenie wyboru w menu lub wywołanie menu kanałów.

CAPS LOCK  Po naciśnięciu tego przycisku włączony zostanie tryb pisania dużymi literami. Ponowne naciśnięcie dezaktywuje tę funkcję.

FN ZIELONY  Pozwala na wpisanie znaków oznaczonych kolorem zielonym na przyciskach klawiatury alfabetycznej. Aby wprowadzić zielony znak, należy jednocześnie przycisnąć przycisk  i wybrany przycisk klawiatury. Na przykład, aby otrzymać znak „#” przyciśnij jednocześnie klawisze  oraz .





FN ŻÓŁTY  Pozwala na wpisanie znaków oznaczonych kolorem żółtym na przyciskach klawiatury alfabetycznej. Aby wprowadzić żółty znak, należy jednocześnie przycisnąć  i wybrany przycisk klawiatury. Na przykład, aby otrzymać znak „ę”, przyciśnij jednocześnie klawisze  oraz .

2 KOLOROWE PRZYCISKI


    Służą do obsługi telegazety.

3 KLAWIATURA ALFABETYCZNA

4 NAWIGACJA

    Przyciski do poruszania się po menu w poziomie i w pionie.


5 PRZYCISK ODBLOKOWANIA KLAWIATURY

Domyślnie aktywną stroną pilota jest strona wierzchnia. Aby aktywować obie strony pilota, naciśnij przycisk **ODBLOKOWANIA KLAWIATURY** . Aby powrócić do wcześniejszego ustawienia, naciśnij przycisk **ODBLOKOWANIA KLAWIATURY** ponownie.

6 KLAWIATURA NUMERYCZNA

 ...  Cyfry 0-9 do wyboru kanału i wprowadzania kodu PIN.

7 PRZYCISK PAROWANIA

 Przycisk pozwala na ponowne sparowanie pilota z dekoderm. Należy skierować pilot w stronę włączonego dekodera, w odległości ok. 10 cm. Następnie należy przytrzymać przycisk przez minimum 10 sekund i po tym czasie dekodер powinien reagować na polecenia pilota.




horizon

OBSŁUGA TELEWIZORA PILOTEM DEKODERA

Pilot umożliwia obsługę dekodera oraz dostęp do podstawowych funkcji telewizora, tj. włączania i wyłączania telewizora, regulacji jego głośności i zmian źródła sygnału.

Należy sparować pilot dekodera z telewizorem, wykonując następujące kroki:

- 1 Włącz telewizor za pomocą swojego dotychczasowego pilota do telewizora.
- 2 Skieruj pilot dekodera w stronę telewizora, naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk **REGULACJA GŁOŚNOŚCI** (nr 4), w tym samym czasie naciśnij przycisk **ŹRÓDŁO SYGNAŁU** (nr 2).
Po 5 sekundach przycisk **WŁĄCZ / WYŁĄCZ TV** (nr 1) zmieni kolor na czerwony. Zwolnij oba przyciski.
- 3 Za pomocą klawiatury numerycznej (nr 3) na pilocie wprowadź kod telewizora:
- 4 Aby sprawdzić połączenie, skieruj pilot w stronę telewizora i wyłącz telewizor za pomocą przycisku **WŁĄCZ / WYŁĄCZ TV** (nr 1). Jeżeli telewizor nie wyłączy się, powtórz czynności od punktu 2.
- 5 Po wyłączeniu telewizora naciśnij przycisk nagraj  (nr 5), aby zapisać ustawienia.

LG	1628	Samsung	2448	Toshiba	3021
Panasonic	2153	Sharp	2550	TCL	2856
Philips	2195	Sony	2679	Thomson	2972

Pozostałe kody znajdują się w Instrukcji Użytkownika.

MENU GŁÓWNE



NIE

MOJA KOLEKCJA

TERAZ W TV

PROGRAM TV

POLEC

Zwykłe rzeczy - niezwykle wynalazki

2. Menu główne

Menu główne pojawia się po naciśnięciu przycisku **MENU**  na pilocie.

W MENU GŁÓWNYM DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE OPCJE:

TERAZ W TV – szybki dostęp do programu, który możesz aktualnie oglądać w telewizji.

PROGRAM TV – aktualny program telewizyjny.

POLECANE – propozycje programów telewizyjnych i pozycji z oferty NA ŻĄDANIE (VOD)

WYSZUKAJ – funkcja wyszukiwania programów telewizyjnych, pozycji z oferty NA ŻĄDANIE (VOD) oraz nagrań za pomocą klawiatury na pilocie.

NARZĘDZIA – dostęp do ustawień.

APLIKACJE – dostęp do popularnych serwisów internetowych, takich jak YouTube czy Facebook.

NA ŻĄDANIE – darmowe i płatne filmy, serie i programy dostępne na żądanie.

MOJA KOLEKCJA – dostęp do nagrań oraz wypożyczonych pozycji NA ŻĄDANIE (VOD).

Kod PIN dla Dekodera Horizon.

Kod PIN służy do blokowania dostępu do wybranych kanałów i usług, a także programów dla określonej grupy wiekowej.

Domyślny kod PIN to 0000.

TERAZ W TV

TERAZ ODTWARZANE - TELEWIZJA NA ŻYWO: ZWYKŁE RZECZY - NIEZWYKŁE WYNAŁAZKI

21:25
PON 10 LUT



discovery
science

100



LIKACJE

TERAZ

21:00 - 21:30

Zwykłe rzeczy - niezwykle wynalazki

Cykl dokumentalny "Zwykłe rzeczy - niezwykle wynalazki" odsłania tajemnice produkcji ...

NASTĘPNY

PODOBNE

3. Menu kanałów

Menu kanałów jest wyświetlane w trakcie aktualnie oglądanego programu po naciśnięciu przycisku **OK** 

W MENU KANAŁÓW DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE OPCJE DLA WYBRANEGO KANAŁU:

TERAZ / NASTĘPNY - informacje o bieżącym oraz następnym programie.

PODOBNE - wyświetlenie listy podobnych programów.

NA ŻĄDANIE - dostęp do programów na żądanie, zależnie od kanału, np. na kanale TVP HD dostęp do TVP NA ŻĄDANIE.

APLIKACJE - dostęp do popularnych serwisów internetowych, takich jak YouTube czy Facebook.

TERAZ W TV

TERAZ ODTWARZANE - TELEWIZJA NA ŻYWO: ZWYKŁE RZECZY - NIEZWYKŁE WYNAŁAZKI

21:25
PON 10 LUT



DISCOVERY
SCIENCE



21:00 - 21:30

Zwykłe rzeczy - niezwykłe wynalazki



DOKUMENT / 30 MIN

Cykl dokumentalny „Zwykłe rzeczy - niezwykłe wynalazki” odsłania tajemnice produkcji przedmiotów i urządzeń, które powstają w fabrykach na całym świecie. I których używamy każdego dnia.

NAGRAJ

USTAW KANAŁ JAKO ULUBIONY
WŁĄCZ LISTĘ ULUBIONYCH
DODAJ PRZYPOMNIENIE
WIĘCEJ

4. Menu funkcyjne

Menu funkcyjne pojawia się po dwukrotnym naciśnięciu przycisku **OK**  na pilocie podczas oglądania lub w menu kanałów po wybraniu **TERAZ** lub **NASTĘPNY** i naciśnięciu **OK** . Menu funkcyjne z odpowiednimi opcjami jest dostępne dla programów na żywo, pozycji **NA ŻĄDANIE (VOD)** oraz nagranych programów.

W MENU FUNKCYJNYM DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE OPCJE:

NAGRAJ / ANULUJ NAGRYWANIE – funkcja nagrywania wybranego programu lub anulowania (zatrzymania i usunięcia) bieżącego nagrania.

USTAW KANAŁ JAKO ULUBIONY – dodanie kanału do listy ulubionych.

DODAJ PRZYPOMNIENIE – przed rozpoczęciem programu zostanie wyświetlone przypomnienie.

WIĘCEJ – dodatkowe informacje o wybranym programie.

PODOBNE – wyświetlenie listy programów podobnych do aktualnie wybranego lub odtwarzanego programu.

DŹWIĘK / NAPISY – przełączanie między dostępnymi ustawieniami ścieżek audio i napisów.

ODTWARZAJ/PAUZA – rozpoczęcie, wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.

ZAMÓW – zamówienie wybranej pozycji **NA ŻĄDANIE (VOD)** lub pakietu.

POWRÓT DO TELEWIZJI NA ŻYWO – wyłączenie odtwarzania z opóźnieniem czasowym i powrót do telewizji na żywo.

ODTWÓRZ OD POCZĄTKU – odtwarzanie wybranej pozycji od początku.

WŁĄCZ / WYŁĄCZ OCHRONĘ – zabezpieczenie nagrania przed automatycznym usunięciem po zapłnieniu dysku lub wyłączenie zabezpieczenia z zezwoleniem na usunięcie nagrania.

WŁĄCZ / WYŁĄCZ LISTĘ ULUBIONYCH – wyświetlanie listy ulubionych lub wszystkich kanałów.



SSID: UPC241234567 Password: ABCDEFGH

CA ID: 123456789012

STB MAC: 123456789012

CM MAC: 123456789012

MTA MAC: 123456789012

S/N: 123456789012

WPA2-PSK

WIFI login	2.4 GHz
Network:	UPC241234567
Password:	ABCDEFGH
WIFI login	5 GHz
Network:	UPC501234567
Password:	ABCDEFGH

Model No: DM7100KLG Part Code: D915009100
USB Supply: 5V 1A Max DC Input: 12V 500mA Max

CE, FCC, RoHS, and other regulatory logos.



5. Podłączanie urządzeń do internetu*

Dekoder Horizon umożliwia dostęp do internetu poprzez zintegrowany modem kablowy. Poniżej znajduje się informacja na temat sposobu podłączania posiadanych urządzeń zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. Dzięki temu można korzystać z Internetu UPC na komputerze, smartfonie oraz tablecie.

a POŁĄCZENIE PRZEWODOWE

Podłącz przewód sieci komputerowej (RJ45) do jednego z dwóch portów oznaczonych jako ETHERNET z tyłu obudowy dekodera, a drugi koniec do podłączanego urządzenia.

Uwaga: dekodery Horizon emituje dwie sieci Wi-Fi. Pierwsza działa na częstotliwości 2,4 GHz (nazwa sieci: UPC24xxxxxx), a druga na częstotliwości 5 GHz (nazwa sieci: UPC50xxxxxx). Jeżeli podłączane urządzenie wykrywa obie sieci, to UPC rekomenduje wybór sieci 5 GHz, gdyż zapewnia ona lepsze parametry połączenia.

b POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

- Sprawdź na naklejce umieszczonej na spodzie dekodera nazwę sieci bezprzewodowej (Network) oraz hasło (Password).
- Otwórz na swoim komputerze, smartfonie lub tablecie listę dostępnych sieci bezprzewodowych i wybierz Twoją sieć UPC (SSID).
- Wpisz hasło z naklejki, używając tylko wielkich liter (zwróć uwagę na podobieństwo między cyfrą 0 a literą O).
- Zatwierdź.


Wi-Free

Pamiętaj, że wraz z Internetem UPC otrzymałeś dostęp do usługi UPC Wi-Free. Jest to sieć darmowych hotspotów dostępnych dla Klientów UPC. W celu konfiguracji połączenia z siecią UPC Wi-Free postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie www.upc.pl/wi-free

*Nie dotyczy Klientów korzystających z internetu na osobnym modemie.



horizon go

6. Horizon Go

Horizon Go to usługa od UPC, która pozwala na dostęp do telewizyjnej rozrywki online. Oglądaj ulubione kanały telewizyjne i pozycje NA ŻĄDANIE, gdzie chcesz i kiedy chcesz. Z usługi można korzystać poprzez komputer i stronę internetową www.horizon.tv, telefon czy tablet z systemem operacyjnym Android lub iOS.

ABY KORZYSTAĆ Z FUNKCJI HORIZON GO

należy zalogować się do usługi za pomocą nazwy użytkownika i hasła z serwisu Moje UPC.

Aplikacja dostępna jest w Google Play Store (dla urządzeń z systemem Android) i App Store (dla urządzeń z systemem iOS).

7. Moje UPC

Zarejestruj się w systemie Moje UPC, aby wygodnie zarządzać swoim kontem i usługami UPC, opłacać faktury online oraz mieć dostęp do specjalnie przygotowanych dla Ciebie ofert i promocji.

GŁÓWNE ZALETY APLIKACJI TO:

- dostęp do czytelnej wersji rachunków, w tym bilingów telefonicznych
- możliwość opłacania faktur online
- dostęp do dedykowanych ofert i promocji
- sprawne zarządzanie kontem, danymi osobowymi oraz posiadanymi usługami UPC

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, wejdź na: www.upc.pl/mojeupc



8. Instrukcja bezpieczeństwa

ZASILANIE

- Przed podłączeniem kabli zasilających należy upewnić się, że dekodery Horizon i telewizor są wyłączone.
- Przed podłączeniem zasilacza do dekodera Horizon należy upewnić się, że wszystkie kable są odpowiednio podłączone.
- Wtyczka zasilacza powinna być prawidłowo włożona do gniazdka elektrycznego.
- Nie należy dotykać obudowy ani zasilacza mokrymi rękami.
- Jeśli po podłączeniu kabele wideo/audio zacznie się nagrzewać, należy wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazdka i skontaktować się z Biurem Obsługi Klientów UPC.

INSTALACJA I KONSERWACJA

- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych dekodera. Pozostawić co najmniej 10-centymetrowy odstęp nad dekodern i wokół niego, aby umożliwić odpowiednią wentylację.
- Nie należy zakrywać górnej części obudowy dekodera.
- Dekodera nie należy instalować w miejscach wilgotnych, zakurzonych ani też w pobliżu urządzeń do ogrzewania pomieszczeń.
- Instalację dekodera należy przeprowadzić w miejscu z dobrą wentylacją.
- Instalację dekodera należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji użytkownika.
- Dekoder należy chronić przed kontaktem z substancjami łatwopalnymi i rozpylonymi cieczami.
- Należy używać przewodów dostarczonych z dekodern. Inne przewody mogą spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie dekodera.

- Na dekodery nie należy kłaść żadnych ciężkich przedmiotów, ponieważ może to mieć wpływ na prawidłową pracę przedniego panelu.
- Na dekodery nie należy bezpośrednio rozpylać wody. Nie należy też używać rozpuszczalników chemicznych, takich jak wosk, spray na komary, alkohol ani detergentów.
- Dekodera nie należy umieszczać na niestabilnym podłożu.
- Dekodera nie należy rozbiierać na części, naprawiać ani przerabiać.
- Na obudowie dekodera nie należy umieszczać żadnych metalowych przedmiotów, takich jak szpilki, spinacze czy monety.
- W żadnym wypadku nie można otwierać dekodera, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
- Podczas burzy lub gdy dekodery nie są używane przez dłuższy czas, należy wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazdka.
- Jeżeli z dekodera wydobywa się nietypowy zapach lub wydaje on nietypowe dźwięki, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazdka i skontaktować się z Biurem Obsługi Klientów.
- Dekoder należy czyścić miękką i suchą ściereczką.
- Na dekodery nie mogą wyciekać substancje płynne. Na urządzeniu nie należy umieszczać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon. Na urządzeniu ani obok niego nie należy stawiać źródeł ognia, takich jak zapalone świece.

INFORMACJE OGÓLNE

- Przed podłączeniem do dekodera kabla koncentrycznego należy upewnić się, że jest on prawidłowo podłączony do gniazda abonenckiego.
- Instrukcję należy zachować na przyszłość.



9. Kontakt z UPC Polska

STRONA INTERNETOWA:

Na naszej stronie internetowej www.upc.pl znajdziesz dodatkowe informacje o funkcjach Telewizji Cyfrowej UPC oraz informacje na temat Internetu UPC i Telefonu UPC.

KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA:

Skorzystaj z formularza kontaktowego:
www.upc.pl/kontakt - dla Klientów indywidualnych
www.biznes.upc.pl/kontakt - dla Klientów biznesowych

JĘZEŁI DZWONISZ Z TELEFONU STACJONARNEGO:

Ogólnopolskie Biuro Sprzedaży: 813 813 813*
Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta: 801 94 94 80*

JĘZEŁI DZWONISZ Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO:

Ogólnopolskie Biuro Sprzedaży: 813 813 813*
Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta: 324 94 94 80*

KORESPONDENCJA LISTOWNA:

UPC Polska Sp. z o.o.
Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klientów
ul. Murckowska 14 c
40-265 Katowice

*Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora sieci.

Produkt został wykonany z użyciem technologii podlegającej ochronie praw autorskich, która jest zabezpieczona przez patenty w Stanach Zjednoczonych oraz inne prawa własności intelektualnej. Użytkowanie tej technologii wymaga uzyskania zgody firmy Rovi Corporation. Technologia przeznaczona jest do użytku domowego i innych ograniczonych celów pokazowych, chyba że firma Rovi Corporation udzieliła zgody na inny sposób użytkowania. Reinzynieria i demontaż są zabronione.



Deklaracja zgodności znajduje się na stronie www.upc.pl

OTWARTE OPROGRAMOWANIE

Elementy oprogramowania produktu mogą się składać z elementów stworzonych na bazie wolnego oprogramowania i otwartego oprogramowania, które podlegają albo: (i) licencji GNU General Public Licence („GPL”) albo (ii) licencji GNU Lesser General Public Licence („LGPL”). Zgodnie z licencjami GPL i LGPL firma Pace udostępnia publicznie używany przez siebie kod źródłowy otwartego oprogramowania, bibliotek i związanych z nimi narzędzi wraz z jego (ewentualnymi) modyfikacjami w formie kodu źródłowego na stronie: <http://www.pace.com/opensource/request>. Użytkownik ma prawo używać, modyfikować i rozpowszechniać otwarte oprogramowanie oraz wszelkie jego modyfikacje pod warunkiem zachowania zgodności z warunkami licencji GPL lub LGPL, o których mowa powyżej.

LICENCJE OPROGRAMOWANIA Z OTWARTEGO ŹRÓDŁA

Elementy oprogramowania produktu mogą obejmować składniki opracowane na bazie wolnego oprogramowania i otwartego oprogramowania. Wykaz tych składników oraz odpowiednie adnotacje dotyczące praw autorskich i warunków obowiązujących w tego rodzaju licencjach dostępne są na stronie internetowej: <http://www.pace.com/opensource/license>. Lista ta może ulegać zmianom i zależeć od modelu produktu lub wersji otrzymanego oprogramowania. W przypadku braku możliwości uzyskania dostępu do podanej strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem otwartego oprogramowania pod adresem: Pace plc, Victoria Road, Saltire, West Yorkshire BD18 3LF Wielka Brytania. W zakresie, w jakim warunki powyższych licencji otwartego i wolnego oprogramowania zakazują wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń podanych w licencji użytkownika końcowego, ograniczenia te nie obowiązują w odniesieniu do stosownego składnika otwartego lub wolnego oprogramowania.



813 813 813 | upc.pl