



Instrukcja obsługi



Zapraszamy do korzystania z telefonu G-Mode GMC201.
Copyright© 2007 SFERIA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.









Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiegokolwiek formie ani przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnego pozwolenia SFERIA S.A.

Oświadczenie:

Treść tego przewodnika może się różnić w zależności od oprogramowania telefonu.
SFERIA S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez wcześniejszego powiadomienia.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Proszę zapoznać się z niżej zamieszczonymi podstawowymi wskazówkami. Niestosowanie się do nich może być niebezpieczne lub nielegalne. Więcej informacji na ten temat zamieszczono w części „Informacje na temat bezpieczeństwa”.

	Nie włączaj telefonu, jeżeli jest to zabronione lub kiedy może to spowodować zakłócenia bądź niebezpieczeństwo.
	Nie umieszczaj telefonu ani akcesoriów telefonycznych w pobliżu obiektów emitujących silne pole elektromagnetyczne.
	Szpitala i obiekty służby zdrowia mogą korzystać ze sprzętu, którego działanie może zostać zakłócone przez sygnał emitowany przez telefon. Przestrzegaj wszelkich obowiązujących w tym zakresie przepisów.
	Nie używaj telefonu na stacjach benzynowych i gazowych oraz w pobliżu paliwa i chemikaliów.
	Przestrzegaj wszelkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą spowodować zakłócenia w ruchu lotniczym.
	Przechowuj telefon i wszystkie jego części, w tym akcesoria, poza zasięgiem małych dzieci.
	Korzystaj tylko z zatwierdzonych baterii i ładowarek. Odłączaj ładowarkę od źródła zasilania po zakończeniu ładowania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki na okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie jej skraca żywotność.
	Naprawa telefonu powinna być dokonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa może być niebezpieczna dla zdrowia i grozi utratą gwarancji na ten produkt.

ROZDZIAŁ 1. Rozpoczynamy	4
ROZDZIAŁ 2. Informacje ogólne	6
ROZDZIAŁ 3. Kontakty	11
ROZDZIAŁ 4. Krótkie wiadomości SMS	15
ROZDZIAŁ 5. Historia połączeń	19
ROZDZIAŁ 6. Ustawienia połączeń	21
ROZDZIAŁ 7. Narzędzia	23
ROZDZIAŁ 8. Zabezpieczenia	26
ROZDZIAŁ 9. Dźwięki	29
ROZDZIAŁ 10. Wyświetlacz	32
ROZDZIAŁ 11. Gra	34
ROZDZIAŁ 12. Najczęściej występujące problemy	35
ROZDZIAŁ 13. Informacje na temat bezpieczeństwa	37
Certyfikat CE	43
Deklaracja Zgodności z Zasadniczymi Wymaganiami	45

ROZDZIAŁ 1. Rozpoczynamy

1. Uwagi wstępne

Dla prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się telefonem CDMA GMC201 ważnym jest, aby dokładnie przeczytać całość tej instrukcji.

2. Opis telefonu



3. Wyjmowanie i wkładanie baterii

WYJMOWANIE BATERII

1. Zdejmij pokrywę baterii naciskając na zatrzask w miejscu oznaczonym napisem „PUSH” i przesunij pokrywę w kierunku gniazda ładowania.
2. Wyjmij baterię podwarzając ją paznokciem tuż przy zatrzasku baterii.

WKŁADANIE BATERII

1. Włóż baterię do telefonu wsuwając jej koniec ze stykami w złotym kolorze w kierunku do złącza ładowania
2. Załóż pokrywę baterii i przesunij ją od złącza ładowania aż do zatrzaśnięcia się pokrywy.

4. Ładowanie baterii i korzystanie z baterii

Uchyl gumową zatyczkę gniazda ładowania znajdującą się u dołu telefonu i podłącz wtyczkę ładowarki. Więcej informacji na temat korzystania z baterii znajduje się w rozdziale „Bezpieczne korzystanie z telefonu”.

5. Opis ikon

Ikona	Opis
	Wskazuje siłę sygnału
	Wskazuje na możliwość wykonywania i odbioru połączeń
	Wskazuje brak zasięgu
	Wskazuje, że telefon korzysta z usługi roamingu
	Odebrana jedna lub więcej wiadomości tekstowych
	Sygnalizuje ustawiony budzik
	Sygnalizuje włączony tryb wibracji
	Sygnalizuje włączony tryb dźwiękowy
	Wskazuje poziom naładowania baterii
	Połączenie oczekujące
	Połączenie przychodzące
	Połączenie nieodebrane
	Połączenie wychodzące
	Numer telefonu zapisany w pamięci telefonu
	Numer telefonu zapisany na karcie RUIM

ROZDZIAŁ 2. Informacje ogólne

Przewodnik zawiera rozdziały poświęcone podstawowym wskazówkom korzystania z telefonu, standardom technicznym oraz sposobom rozwiązywania podstawowych problemów, mogących wystąpić w trakcie użytkowania telefonu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z przewodnikiem przed przystąpieniem do korzystania z telefonu.

[Uwaga]

Jeżeli masz jakieś pytania lub przypuszczasz, że urządzenie nie działa poprawnie, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Abonenta pod numerem 5555 (połączenie bezpłatne z telefonu Sferii) lub (022) 497 45 38.

Zawartość opakowania:

Oprócz samego telefonu w opakowaniu znajdują się wymienione poniżej elementy. Po otwarciu opakowania należy upewnić się, że zawiera ono wszystkie wymienione części. Jeżeli brak jest którejkolwiek, prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem Obsługi Abonenta.

- Telefon GMC201
- Bateria
- Ładowarka
- Instrukcja obsługi

Podstawowe dane techniczne:

Wymiary: 103 mm [dł.] × 42 mm [szer.] × 15,7 mm [gł.]

Masa: około 70 g (razem z Li-Ion baterią 800 mAh)

Czas czuwania: około 130 godzin

Czas rozmów: około 2 godzin

Uwaga:

Czas czuwania to czas pracy telefonu bez wykonywania rozmów. Czas czuwania i czas rozmów zależą od siły sygnału (zasięgu), parametrów wewnętrznych sieci oraz warunków, w jakich telefon jest używany.

1. Posługiwanie się MENU telefonu

- W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU>.
- Po wyświetleniu menu, za pomocą przycisków przewijania wybierz określoną opcję.
- Do wyboru pozycji menu posłuż się przyciskami:
Przycisk „W dół” [▼],
Przycisk „W górę” [▲],
Przyciski numeryczne 1-9 – bezpośredni wybór opcji.
- W celu powrotu do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk <POWRÓT>.
- W celu wyjścia z menu naciśnij przycisk [Końca/Zasilania] lub <POWRÓT>.
- W celu wejścia do podmenu naciśnij przycisk numeryczny odpowiadający pozycji menu lub przycisk <OK>.

2. Włączenie lub wyłączenie telefonu

① Włączenie telefonu

Naciśnij przycisk [Końca/Zasilania] i przytrzymaj go przez kilka sekund do momentu wyświetlenia powitalnego logo SFERII.

② Wyłączenie telefonu

Naciśnij przycisk [Końca/Zasilania] i przytrzymaj przez kilka sekund, aż do pojawienia się pożegnalnego logo SFERII. Po kilku kolejnych sekundach telefon wyłączy się.

3. Wybieranie połączeń

- ① Przy wyświetlonym ekranie czuwania, posługując się klawiaturą numeryczną, wprowadź numer kierunkowy po czym numer telefoniczny osoby, do której dzwonisz.
 - Pamiętaj, aby wprowadzić numer kierunkowy poprzedzony zerem, np.: 022XXXXXXX
 - W przypadku błędu we wprowadzaniu numeru naciśnij jednokrotnie przycisk <KASUJ>, dla skasowania ostatniej cyfry lub naciśnij przycisk [Końca/Zasilania] dla wyjścia z trybu wybierania.

- ② Naciśnij przycisk **[WYŚLIJ]** aby rozpocząć połączenie z wybranym numerem.
- Po zainicjowaniu połączenia telefon poinformuje o czasie trwania rozmowy. Jeżeli połączenie zostało zrealizowane z numerem zapisanym w pamięci telefonu, na wyświetlaczu pojawi się również nazwa przypisana w pamięci do tego numeru telefonicznego.
 - W celu zakończenia połączenia naciśnij przycisk **[Końca/Zasilania]**.
 - Naciśnięcie przycisku **[WYŚLIJ]**, w trybie czuwania, spowoduje wyświetlenie listy ostatnio wybieranych numerów.
 - Wybieranie połączenia telefonicznego: numer kierunkowy + numer telefoniczny + przycisk **[WYŚLIJ]**.
 - Wykonywanie połączeń alarmowych (np. 112, 986, 997, 998, 999): numer alarmowy + przycisk **[WYŚLIJ]**.

4. Odbieranie połączeń przychodzących oraz funkcje połączeń

- ① Gdy telefon zasygnalizuje połączenie przychodzące, w celu jego odebrania naciśnij przycisk **[WYŚLIJ]** lub **[Lewy klawisz funkcyjny]**.
- ② Naciśnij przycisk „W górę” **[▲]** lub „W dół” **[▼]** dla wyciszenia sygnału przychodzącego połączenia.

Funkcje połączeń

- Połączenia Oczekujące** – Po odebraniu połączenia oczekującego istnieje możliwość przełączania się pomiędzy dwoma numerami. Do tego celu służy klawisz **[Wyślij]**. Usługę tę zapewnia Twój dostawca usług telekomunikacyjnych. Jeżeli funkcja **Połączenia Oczekujące** jest aktywna to w momencie zgłaszania się drugiego połączenia w tle aktualnie prowadzonej rozmowy pojawi się sygnał dzwinkowy. Telefon wyświetli informacje dotyczące zgłaszającego się połączenia.
- Połączenia Trójstronne** – Usługa ta umożliwia prowadzenie rozmowy konferencyjnej pomiędzy trzema osobami jednocześnie. Aby uzyskać połączenie trójstronne należy:
 - Połączyć się z pierwszym rozmówcą.
 - W trakcie trwającego połączenia należy wybrać numer kolejnego rozmówcy i zaakceptować przyciskiem **[Wyślij]**
 - Aby aktywować połączenie trójstronne naciśnij przycisk **[Wyślij]**
 Aby zakończyć połączenie naciśnij **[Końca/Zasilania]**.

- Połączenia z funkcją „Znaku Czekania”** – Usługa ta umożliwia proste wybieranie numeru telefonu odbiorcy docelowego wraz z jego numerem wewnętrznym. Istnieją możliwości wprowadzania znaku :
 - Wybieranie automatyczne** – Po wpisaniu numeru docelowego wstawiamy literę T (przycisk „W dół” **[▼]**) a następnie numer wewnętrzny. Np. 7777T1 umożliwi połączenie się z pocztą i automatyczne przejście do skrzynki z wiadomościami głosowymi
 - Wybieranie na żądanie** – Po wpisaniu numeru docelowego wstawiamy literę P (przycisk „W górę” **[▲]**) a następnie numer wewnętrzny. Np. 7777P1 umożliwi połączenie się z pocztą głosową a następnie po wybraniu opcji **<Dalej>** („**Lewy klawisz funkcyjny**”) przejście do skrzynki z wiadomościami.
 UWAGA! Poprawne działanie tej usługi jest uzależnione od centrali odbiorcy docelowego!

5. Kończenie połączeń

- Aby zakończyć połączenie naciśnij przycisk **[Końca/Zasilania]**.
- Informację o tym połączeniu znajdziesz w opcji **Historia połączeń**.

6. Wybór typu Dzwonka / Wibracji

- W tym menu istnieje możliwość ustawienia trybu informowania o nadchodzącym połączeniu. Aby przejść do tego menu naciśnij odpowiednio: **<MENU>** + przycisk **[7]** + przycisk **[2]** lub przejdź do tego podmenu wybierając kolejno **<MENU>** → **Dźwięki** → **Typ dzwonka**.
- W wyświetlonym menu przyciskami przewijania **[▲/▼]** można wybrać jedną z dostępnych opcji: **Dzwonek**, **Dzwonek i wibracja**, **Dzwonek po wibracji**, **Wibracja**.
- Do wyboru żądanej opcji posłuż się przyciskami „W górę” **[▲]** lub przyciskiem „W dół” **[▼]**.
- Naciśnij przycisk **<OK>**, aby potwierdzić wybór.

7. Ustawienie sygnału klawiszy

W trybie czuwania można ustawić poziom głośności sygnału potwierdzającego naciśnięcie przycisku. W tym celu naciśnij przycisk **<MENU>** + przycisk **[7]** + przycisk **[1]** + przycisk **[3]** lub przejdź do tego menu wybierając odpowiednio:

<Menu> → Dźwięki → Głośność → Klawiatura.

Ustaw natężenie dźwięku przyciskami „W górę” [**▲**] lub „W dół” [**▼**].

8. Użycie trybu wyciszenia (Tryb wibracyjny)

Tryb wyciszenia stosuj w miejscach publicznych, gdzie sygnały dźwiękowe telefonu mogą być uciążliwe dla innych.

- W celu uaktywnienia trybu wyciszenia, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk **[*]**. Wyświetlony zostanie komunikat o przejściu do trybu wibracyjnego.
- W trybie wyciszenia naciśnięcie klawisza nie jest sygnalizowane dźwiękiem, a o nadchodzącym połączeniu telefon informuje wibrując.
- W celu ponownego uaktywnienia sygnalizacji dźwiękowej ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk **[*]** do momentu wyświetlenia komunikatu o przejściu na tryb dźwiękowy.

ROZDZIAŁ 3. Kontakty

1. Tryby wprowadzania znaków

W telefonie GMC201 wprowadzanie nazw dodawanych kontaktów oraz pisanie wiadomości SMS wykonuje się za pomocą tych samych trybów wprowadzania znaków.

Dostępne tryby to: **ABC / Abc / abc / 123 / Tabela symboli**

Naciśnij klawisz **[#]**, aby zmienić wielkość wprowadzanych liter (ABC / Abc / abc) lub przełączyć się w tryb pisanie cyfr (123).

Naciśnij klawisz **[*]**, aby uzyskać dostęp do tabeli symboli.

Naciśnij klawisz **[0]**, aby wpisać znak odstępu (spację).

Poniższa tabela zawiera schemat wszystkich dostępnych znaków w trybach Abc / 123. Pod klawiszem **[1]** zaprogramowano najczęściej używane symbole. Więcej znajdziesz naciskając klawisz **[*]** i zmieniając tabele symboli przechodząc w lewo i w prawo.

Aby wpisać żadaną literę, cyfrę lub symbol należy odpowiednią ilość razy nacisnąć odpowiedni przycisk na klawiaturze numerycznej.

Klawiatura	1 raz	2 razy	3 razy	4 razy	5 razy	6 razy	7 razy	8 razy
1 .	.	,	'	?	!	@	/	1
2 ABC	A	Å	B	C	Č	2		
3 DEF	D	E	Ě	F	3			
4 GHI	G	H	I	4				
5 JKL	J	K	L	ł	5			
6 MNO	M	N	Ñ	O	Ó	6		
7 PQRS	P	Q	R	S	Ś	7		
8 TUV	T	U	V	8				
9 WXYZ	W	X	Y	Z	Ž	Ž	9	

2. Szukaj

Funkcja służy do przeszukiwania numerów telefonicznych zapisanych w pamięci.

① W trybie czuwania naciśnij przycisk **<SPIS>** – „**Prawy klawisz funkcyjny**”.

② Postępując się przyciskami [**▲/▼**] wybierz opcję **Szukaj** (lub naciśnij przycisk **[1]**).

- Naciśnięcie przycisku **<OK>** spowoduje wyświetlenie okna edycji.
- W tym momencie telefon oczekuje na wprowadzenie litery, a następnie naciśnięcie przycisku **<OK>**.

Lista numerów zostanie wyświetlona od pierwszej nazwy rozpoczynającej się od wprowadzonej litery. Niewprowadzenie żadnej litery spowoduje wyświetlenie wszystkich zapisanych w pamięci kontaktów.

- Naciśnięcie przycisku <OK> umożliwi przejrzanie informacji zawartych w wybranym wpisie.
- Naciśnięcie przycisku <OPCJE> spowoduje wyświetlenie opcji: **Nowy SMS / Edytuj / Kopiuj / Usuń**.

3. Dodaj nowy kontakt

Pojemność pamięci telefonu pozwala na zapisanie w niej do 300 numerów telefonicznych z przypisanymi im nazwami. Zapewnia to wygodny sposób przechowywania numerów telefonicznych.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <SPIS> – „**Prawy klawisz funkcyjny**”.
 - ② Posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Dodaj kontakt** (lub naciśnij przycisk [2]).
 - Po wybraniu opcji **Dodaj kontakt**, pojawi się ekran wprowadzania numeru telefonicznego.
 - Wpisz prawidłowy numer telefonu. Zatwierdź numer naciskając przycisk <ZAPISZ>.
 - Pojawi się ekran służący do wprowadzenia nazwy przypisywanej wprowadzonemu numerowi. Zakończenie wprowadzania potwierdzamy przyciskiem <OK>.
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.
- Istnieje możliwość zapisania numeru kontaktu bezpośrednio z głównego okna. W tym celu wpisz prawidłowy numer telefonu i wybierz przycisk <Zapisz>.
- Następnie pojawi się ekran służący do wprowadzenia nazwy przypisywanej wprowadzonemu numerowi. Zakończenie wprowadzania potwierdzamy przyciskiem <OK>.

4. Edycja Grupy

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk [SPIS] – „**Prawy klawisz funkcyjny**”.
- ② Posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Edytuj grupy** (lub naciśnij przycisk [3]).
 - Opcja ta pozwala na wprowadzenie do 10 grup, z tego: **Rodzina / Praca / Przyjaciele / Grupy 4-9** oraz wpisy oznaczone **Bez grupy** są ustawione standardowo.

- Do grupy można przypisać jedynie numery telefoniczne zapisane w pamięci telefonu.
- Będąc w menu **Edytuj grupy**, po naciśnięciu przycisku <OPCJE> możesz wybrać jedną z następujących opcji: **Podgląd / Dodaj / Zmień nazwę / Usuń**.
- Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <WRÓĆ> lub <POWRÓT> w zależności od miejsca w menu, w którym się znajdujesz.

5. Szybkie wybieranie

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <SPIS> – „**Prawy klawisz funkcyjny**”.
- ② Posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Szybki wybór** (lub naciśnij przycisk [4]).
 - Numery telefonów, które mają należeć do opcji szybkiego wybierania należy uprzednio przypisać odpowiedniemu numerowi na klawiaturze. W trybie czuwania, naciśnięcie i przytrzymanie przycisku numerycznego odpowiadającego kolejności numeru na liście spowoduje wybranie połączenia z tym numerem.
 - Dla przypisania numeru szybkiego wybierania przejdź do pozycji <Pusty>. Wybranie lewym klawiszem funkcyjnym opcji <Dodaj> wyświetli listę kontaktów pozwalającą wybrać numer, który zostanie przypisany do tej pozycji.
 - W przypadku wybrania pozycji, do której numer został już przypisany, naciśnięcie przycisku <OPCJE> spowoduje wyświetlenie menu: **Szczegóły / Przypisz / Usuń**.
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij prawy klawisz funkcyjny <POWRÓT>.

6. Usuń całość

Opcja ta pozwala na skasowanie całej zawartości listy kontaktów.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <SPIS> – „**Prawy klawisz funkcyjny**”.
- ② Posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Usuń całość** (lub naciśnij przycisk [5]).
 - Po wpisaniu kodu telefonu (domyślnie 0000), naciśnięcie przycisku <TAK> spowoduje skasowanie wszystkich numerów ze wskazanego uprzednio miejsca: **Telefon / Karta / Wszystkie**.
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <Wróć>.

7. Kopiuj całość

Opcja pozwala skopiować numery zapisane w pamięci telefonu na kartę RUIIM.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <SPIS> – „**Prawy klawisz funkcyjny**”.
- ② Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Kopiuj całość** (lub naciśnij przycisk [6]).
 - Wybranie opcji **Do telefonu** spowoduje skopiowanie wszystkich numerów zapisanych na karcie RUIIM do pamięci telefonu.
 - Wybranie opcji **Na kartę RUIIM** spowoduje skopiowanie wszystkich numerów zapisanych w pamięci telefonu na kartę RUIIM.
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.

8. Mój numer

Opcja ta pozwala na odczytanie twojego numeru w sieci telefonicznej.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <SPIS> – „**Prawy klawisz funkcyjny**”.
- ② Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Mój Numer** (lub naciśnij przycisk [7]).
 - Po odczytaniu numeru <POWRÓT> aby powrócić do poprzedniego ekranu.

9. Opcje

Opcja ta umożliwia wskazanie miejsca zapisywania dodawanych kontaktów oraz informuje o stanie zapelnienia pamięci telefonu oraz karty RUIIM.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <SPIS> – „**Prawy klawisz funkcyjny**”.
- ② Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz wariant **Opcje** (lub naciśnij przycisk [8]).

Następnie wybierz jedną z opcji **Miejsce zapisu** lub **Stan pamięci**.

Miejsce zapisu: Pozwala ustawić, gdzie mają być zapisywane numery telefoniczne (pamięć telefonu lub karta RUIIM).

Stan pamięci: Opcja ta informuje o ilości zapisanych kontaktów w pamięci telefonu i karcie RUIIM.

ROZDZIAŁ 4. Krótkie wiadomości SMS

Przy użyciu tego telefonu możesz tworzyć i odbierać krótkie wiadomości tekstowe – SMS.

Gdy telefon odbierze wiadomość emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się informacja o otrzymaniu krótkiej wiadomości tekstowej SMS. Do momentu przeczytania wszystkich nowych wiadomości na wyświetlaczu wyświetlana jest ikona zamkniętej koperty.

1. Nowa wiadomość

Telefon umożliwia przesłanie krótkiej wiadomości tekstowej SMS, jak również zapisanie tej wiadomości w pamięci.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk [▼], lub wybierz <MENU>, a następnie przejdź do menu **Wiadomości** i naciśnij klawisz <OK>.
- ② Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Nowy SMS** (lub naciśnij przycisk [1]).
 - Opcja pozwala edytować wiadomość, a po jej przygotowaniu naciśnięcie przycisku <OK> wyświetli opcje wysłania: **Wyślij / Wyślij i zapisz / Zapisz / Wklej frazę / Wklej numer / Wklej nazwę**.

Wyślij – pozwala na wprowadzenie numeru odbiorcy, a następnie akceptację przyciskiem <OK>. Następnie po wpisaniu lub wybraniu adresata z listy należy wybrać przycisk <DALEJ>.

- Naciśnięcie tego przycisku udostępnia opcje **Wyślij / Dodaj / Usuń**. Aby wysłać wiadomość należy wybrać **Wyślij**.
- Po prawidłowym zakończeniu transmisji na wyświetlaczu pojawi się komunikat: **Wysyłanie OK**.

Wyślij i zapisz – pozwala wysłać i zapisać wiadomość. Wysłane poprzez tę opcję wiadomości zapisywane są w skrzynce **Wysłane elementy**.

- Jeżeli wysyłanie wiadomości nie powiedzie się, wiadomość zostanie zapisana w skrzynce **Kopie robocze**.

Zapisz – pozwala zapisać edytowaną wiadomość. Napisany tekst zapisywany jest w skrzynce **Kopie robocze**.

Wklej frazę – pozwala pobrać wcześniej zapisany tekst (frazę) i wyświetlić na ekranie, po czym wysłać lub skorygować.

Wklej numer – opcja ta pozwala na dodanie do tekstu numerów telefonów zapisanych w pamięci telefonu i/lub na karcie RUIIM.

- Wybierz numer telefoniczny, który ma zostać wpisany na ekran wprowadzania tekstu.

Wklej nazwę – opcja ta pozwala na dodanie do tekstu nazw kontaktów zapisanych w pamięci telefonu i/lub na karcie RUIM.

- * Wybierz nazwę zapisanego numeru telefonicznego, która ma zostać wpisana na ekran wprowadzania tekstu.
- Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk **<POWRÓT>**.

2. Skrzynka odbiorcza

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk [▼], lub wybierz **<MENU>**, a następnie przejdź do menu **Wiadomości** i naciśnij klawisz **<OK>**.
- ② Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Skrzynka odb.** (lub naciśnij przycisk [2]).
 - Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Odebrane wiad.** (lub naciśnij przycisk [1]).
 - Telefon wyświetli listę wszystkich odebranych (przeczytanych i nieprzeczytanych) wiadomości tekstowych.
 - Naciśnięcie przycisku **<OK>** wyświetli treść wiadomości.
 - W trybie podglądu naciśnij przycisk **<OPCJE>** i wybierz jedną z opcji: **Odpisz / Usuń / Przekaż / Połączenie / Zapisz kontakt**.
 - Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Pocztą głosową** (lub naciśnij przycisk [2]).
 - Opcja pozwala sprawdzić wszystkie powiadomienia o wiadomościach pozostawionych na poczcie głosowej.
 - Naciśnięcie przycisku **<OPCJE>** wyświetla dwie opcje: **Połącz / Usuń**. Wybierz **Połącz**, aby połączyć się z Poczta głosową i odsłuchać pozostawione wiadomości.
 - Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Usuń wiadomości** (lub naciśnij przycisk [3]).
 - Naciśnięcie przycisku **<TAK>** („Prawy klawisz funkcyjny”) spowoduje skasowanie wszystkich odebranych wiadomości.
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk **<POWRÓT>**.

3. Skrzynka Wysłane elementy

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk [▼], lub wybierz **<MENU>**, a następnie przejdź do menu **Wiadomości** i naciśnij klawisz **<OK>**.
Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Wysłane elementy** (lub naciśnij przycisk [3]).

- Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Wysłane wiad.** (lub naciśnij jeden z przycisków: **[OK]** lub **[1]**).
 - Na wyświetlaczu pojawi się lista zapisanych wysłanych wiadomości SMS.
 - Naciśnięcie przycisku **<OK>** spowoduje wyświetlenie wiadomości.
 - * Przyciśnij przycisk **<OPCJE>**, aby wyświetlić następujące opcje: **Edytuj / Ponów wysyłanie / Usuń / Przekaż / Zapisz kontakt**. Pozwala to na wykonanie jednej z tych operacji.
- Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Usuń wiadomości** (lub naciśnij przycisk [2]).
 - Pojawi się komunikat „Usunąć?”, naciśnięcie przycisku **<TAK>** spowoduje skasowanie zapisanych wysłanych wiadomości.

4. Skrzynka Kopie robocze

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk [▼], lub wybierz **<MENU>**, a następnie przejdź do menu **Wiadomości** i naciśnij klawisz **<OK>**.
Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Kopie robocze** (lub naciśnij przycisk [4]).
 - Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Zapisane wiad.** (lub naciśnij jeden z przycisków: **[OK]** lub **[1]**).
 - Na wyświetlaczu pojawi się lista zapisanych wiadomości SMS.
 - Naciśnięcie przycisku **<OK>** spowoduje wyświetlenie wiadomości.
 - * Przyciśnij przycisk **<OPCJE>**, aby wyświetlić następujące opcje: **Edytuj / Usuń / Przekaż**. Pozwala to na wykonanie jednej z tych operacji.
 - Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Usuń wiadomości** (lub naciśnij przycisk [2]).
 - Pojawi się komunikat „Usunąć?”, naciśnięcie przycisku **<TAK>** spowoduje skasowanie zapisanych wiadomości.

5. Opcje

1) Stan pamięci

Prezentuje ilość wiadomości tekstowych zapisanych w pamięci telefonu i na karcie RUIM.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk [▼], lub wybierz **<MENU>**, a następnie przejdź do menu **Wiadomości** i naciśnij klawisz **<OK>**.

② Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz wariant **Opcje** (lub naciśnij przycisk [5]).

- Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Stan pamięci** (lub naciśnij przycisk [1]).
– Ekran ten prezentuje stopień zapełnienia pamięci w telefonie i w karcie RUIM.
– **Odebrane / Wysłane / Poczta gł.** = XX
– **Razem** = XX/XX
- Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.

2) Nr poczty głosowej

Po wejściu w to menu otwiera się okno umożliwiające wprowadzenie numeru poczty głosowej, z którym telefon będzie się łączył.

Numerem poczty głosowej Sferii jest →7777.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk [▼], lub wybierz <MENU>, a następnie przejdź do menu **Wiadomości** i naciśnij klawisz <OK>.
- ② Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz wariant **Opcje** (lub naciśnij przycisk [5]).
 - Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Nr poczty gł.** (lub naciśnij przycisk [2]).
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.

3) Raport doręczenia

Jest to funkcja potwierdzenia dostarczenia krótkiej wiadomości SMS do odbiorcy (raport ten nie stanowi potwierdzenia przeczytania wiadomości przez odbiorcę docelowego).

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk [▼], lub wybierz <MENU>, a następnie przejdź do menu **Wiadomości** i naciśnij klawisz <OK>.
- ② Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz wariant **Opcje** (lub naciśnij przycisk [5]).
 - Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Raport doręcz.** (lub naciśnij przycisk [3]).
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.

ROZDZIAŁ 5. Historia połączeń

1. Nieodebrane

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „Lewy klawisz funkcyjny”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Historia połączeń** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [3]).
- ③ Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Nieodebrane** (lub naciśnij przycisk [1]).
 - Naciśnięcie przycisku <OK> spowoduje wyświetlenie dokładniejszych informacji o nieodebranych połączeniach.
 - * Po wyświetleniu dokładniejszych informacji naciśnięcie przycisku <OPCJE> spowoduje wyświetlenie menu: **Nowy SMS / Zapisz numer / Usuń**, pozwala wybrać jedną z tych opcji.

2. Połączenia wychodzące

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „Lewy klawisz funkcyjny”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Historia połączeń** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [3]).
- ③ Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Wychodzące** (lub naciśnij przycisk [2]).
 - Naciśnięcie przycisku <OK> spowoduje wyświetlenie dokładniejszych informacji o wykonywanych połączeniach.
 - * Po wyświetleniu dokładniejszych informacji naciśnięcie przycisku <OPCJE> spowoduje wyświetlenie menu: **Nowy SMS / Zapisz numer / Usuń**, pozwala wybrać jedną z tych opcji.

3. Połączenia przychodzące

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „Lewy klawisz funkcyjny”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Historia połączeń** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [3]).
- ③ Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Przychodzące** (lub naciśnij przycisk [3]).
 - Naciśnięcie przycisku <OK> spowoduje wyświetlenie dokładniejszych informacji o odebranych połączeniach.
 - * Po wyświetleniu dokładniejszych informacji naciśnięcie przycisku <OPCJE> spowoduje wyświetlenie menu: **Nowy SMS / Zapisz numer / Usuń**, pozwala wybrać jedną z tych opcji.

4. Usuń historię

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „Lewy klawisz funkcyjny”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Historia poł.** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [3]).
- ③ Posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Usuń historię** (lub naciśnij przycisk [4]).
 - Posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję: **Nieodebrane / Wychodzące / Przychodzące / Wszystkie**.
 - Naciśnięcie przycisku <TAK> spowoduje skasowanie wybranych list numerów.
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.

5. Czas połączeń

Telefon wyświetla liczniki czasu dla połączeń wybieranych i odbieranych.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „Lewy klawisz funkcyjny”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Historia poł.** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [3]).
- ③ Posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Czas połączeń** (lub naciśnij przycisk [5]).
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.

Ost. połączenie -> Wyświetla czas trwania ostatniego połączenia.

Wszystkie -> Sumaryczny czas wszystkich połączeń od ostatniego resetu telefonu.

Wybierane -> Sumaryczny czas wszystkich połączeń wybieranych od ostatniego resetu telefonu.

Odebrane -> Sumaryczny czas wszystkich połączeń odebranych od ostatniego resetu telefonu.

ROZDZIAŁ 6. Ustawienia połączeń

1. Oczekujące

W trakcie trwania rozmowy telefon może informować o nadejściu kolejnego połączenia.

Funkcję tę można uaktywnić lub wyłączyć.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „Lewy klawisz funkcyjny”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Ustawienia poł.** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [4]).
- ③ Posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Oczekujące** (lub naciśnij przycisk [1]).
- ④ Posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję: **Włączony / Wyłączony**.
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.

2. Przekierowania połączeń

W pewnych określonych sytuacjach (bezwzględnie – **Zawsze**, **Gdy zajęty**, **Gdy nie odebrano**) połączenie może być przekierowane na inny numer telefonu. Dla włączenia lub wyłączenia tej funkcji wykonaj poniżej opisaną procedurę.

(Uwaga! Usługa przekazu bezwarunkowego przełączy wszystkie połączenia przychodzące na wskazany numer, usługa ta jest płatna zgodnie z cennikiem wybranej przez Państwa taryfy.)

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „Lewy klawisz funkcyjny”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Ustawienia poł.** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [4]).
- ③ Posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Przekierowanie** (lub naciśnij przycisk [2]).
- ④ Posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję: **Zawsze / Gdy zajęty / Gdy nie odebrano**.
- ⑤ Posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Aktywne** lub **Nieaktywne** (lub naciśnij przycisk [1] albo [2]).
 - W przypadku wybrania opcji **Aktywne** wprowadź numer telefoniczny, gdzie ma być przekierowane połączenie, a następnie naciśnij przycisk <OK>.
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.

3. Blokada klawiatury

Funkcja ta chroni przed przypadkowym zainicjowaniem połączenia (na przykład, gdy telefon noszony jest w kieszeni), poprzez zablokowanie klawiatury. Naciśnięcie jakiegokolwiek klawisza powoduje wyświetlenie komunikatu o zablokowaniu telefonu.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „**Lewy klawisz funkcyjny**”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Ustawienia poł.** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [4]).
- ③ Posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Blokada klawiatury** (lub naciśnij przycisk [3]).
 - Pojawiają się cztery dostępne opcje: **Wyłączony / 30 sek. / 2 min. / 4 min.**
 - Po wybraniu jednej z opcji, z wyjątkiem wyłączenia, funkcja Blokada klawiatury będzie uaktywniała się po określonym czasie (nieaktywności klawiatury). Chcąc włączyć funkcję blokady klawiatury naciśnij i przytrzymaj przycisk [#] aż do momentu zablokowania się aparatu.
 - Po uaktywnieniu się funkcji blokady, w momencie naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku pojawiać się będzie przycisk funkcyjny <Odblok.> oraz komunikat informujący o blokadzie klawiatury.
 - Chcąc wyłączyć funkcję blokady klawiatury naciśnij przycisk <Odblok.>, a następnie klawisz [#].

ROZDZIAŁ 7. Narzędzia

1. Terminarz

Funkcja ta pozwala na zapisywanie ważnych dat i przypominanie o nich.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „**Lewy klawisz funkcyjny**”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Narzędzia** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [5]).
- ③ Posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Terminarz** (lub naciśnij przycisk [1]).
- ④ Po naciśnięciu przycisku <OK> wybierz opcję **Dodaj termin** (lub naciśnij przycisk [1]).
 - Za pomocą przycisków [▲ / ▼] wybierz datę i następnie przycisk <Dodaj>.
 - Wprowadź opis zdarzenia i naciśnij przycisk <OK>. Pojawi się ekran wprowadzania czasu. Ustaw godzinę, kiedy telefon ma poinformować o zdarzeniu i naciśnij przycisk <OK>.
 - Po zapisaniu zdarzenia w terminarzu wyświetlany jest kalendarz. Naciśnięcie przycisku funkcyjnego <OPCJE> wyświetli menu: **Dodaj / Podgląd / Usuń**.
- ⑤ Po wybraniu opcji **Podgląd** i naciśnięciu przycisku <OK> (lub naciśnięciu przycisku [2]) pojawi się menu.
 - **Dzisiaj** – wyświetlenie zdarzeń dla aktualnego dnia.
 - **Poprzednie dni** – wyświetlenie zdarzeń w przeszłości.
 - **Wszystkie** – wyświetlenie wszystkich zdarzeń.
 - Wybranie opcji **Podgląd** pozwoli na edycję zdarzenia.
- ⑥ Po wybraniu opcji **Usuń** i naciśnięciu przycisku <OK> (lub naciśnięciu przycisku [3]) nastąpi skasowanie zdarzenia.
 - Chcąc skasować zdarzenia, których termin upłynął, po wybraniu opcji **Usuń stare** naciśnij przycisk <TAK>.
 - Chcąc skasować wszystkie zdarzenia w terminarzu, po wybraniu opcji **Usuń całość** naciśnij przycisk <TAK>.

2. Budzik

Opcja ta pozwala ustawić czas budzenia.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „**Lewy klawisz funkcyjny**”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Narzędzia** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [5]).
- ③ Posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Budzik** (lub naciśnij przycisk [2]).

- ④ Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz jeden z trzech dostępnych budzików.
- Po wybraniu budzika 1 do 3 naciśnij przycisk <USTAW>.
 - Posługując się przyciskami [▲/▼] włącz lub wyłącz budzik.
 - Po włączeniu budzika, posługując się przyciskami numerycznymi wprowadź czas budzenia.
 - Po naciśnięciu przycisku <OK> pojawia się menu: **Jednorazowo / Codziennie / Pon.-Pt. / Pon.-Sob.**, wybierz jedną z opcji.
 - Chcąc zapisać ustawienie budzika naciśnij przycisk <OK>.
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT> lub <WRÓĆ> w zależności od miejsca, w którym się aktualnie znajdujesz.

3. Czas na świecie

Funkcja ta pozwala zorientować się w aktualnym czasie w różnych miejscach na świecie.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „Lewy klawisz funkcyjny”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Narzędzia** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [5]).
- ③ Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Czas na świecie** (lub naciśnij przycisk [3]).
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <OK> lub <Powrót>.
 - Telefon wyświetla na ekranie odwzorowanie mapy świata z zaznaczonymi południkami. Posługując się przyciskami [▲/▼] ustaw południk odpowiadający miastu, dla którego chcesz sprawdzić aktualną godzinę. Na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas obowiązujący w danym miejscu.

4. Kalkulator

Funkcja pozwala na wykonywanie prostych obliczeń.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „Lewy klawisz funkcyjny”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Narzędzia** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [5]).

- ③ Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Kalkulator** (lub naciśnij przycisk [4]).
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.
 - 1) Wprowadź liczbę.
 - 2) Znak działania wybierz przyciskami [▲/▼].
 - 3) Wprowadź drugą liczbę i naciśnij przycisk <OK>.
 Do wprowadzenia znaku kropki dziesiętnej służy przycisk [*], zaś przyciskiem [#] naprzemiennie można zmieniać znak liczby (ujemny / dodatni).

5. Stoper

Funkcja ta umożliwia wykorzystanie telefonu do pomiaru czasu.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „Lewy klawisz funkcyjny”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Narzędzia** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [5]).
- ③ Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Stoper** (lub naciśnij przycisk [5]).
 - Naciśnięcie przycisku <START> rozpoczyna pomiar, w momencie naciśnięcia przycisku <STOP> pomiar jest zatrzymywany.
 - Po zatrzymaniu pomiaru dostępne są dwie opcje: <Dalej>, która pozwala kontynuować pomiar oraz <Zeruj>, która powoduje skasowanie wskazań stopera.
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.

ROZDZIAŁ 8. Zabezpieczenia

Telefon wyposażony został w funkcję zabezpieczenia, w tym programowalne hasło itd. Chcąc przejść do menu Zabezpieczenia należy wprowadzić czterocyfrowe hasło.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „Lewy klawisz funkcyjny”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Zabezpieczenia** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [6]).
- ③ Wprowadź czterocyfrowy kod zabezpieczający.

Uwaga:

Fabrycznie ustawionym hasłem umożliwiającym wejście do menu Zabezpieczenia jest "0000". Jeżeli hasło zostało zmienione na inne, i nie pamiętasz go, skontaktuj się z Biurem Obsługi Abonenta sieci SFERIA.

1. Blokada telefonu

Opcja ta pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję blokowania telefonu.

- ① Będąc już w opcji **Zabezpieczenia**, posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Blokada telefonu** (lub naciśnij przycisk [1]).
- ② Naciśnij przycisk <OK>. Pojawią się dwie opcje: **Włącz blokadę** oraz **Wyłącz blokadę**.
- ③ Posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz odpowiednią opcję i naciśnij przycisk <OK>.
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.

2. Blokada PIN

Opcja ta pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję sprawdzania kodu PIN na karcie RUIIM. Po wejściu w opcję **Zabezpieczenia**:

- ① Posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Blokada PIN** (lub naciśnij przycisk [2]).
- ② Posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz jedną z dwóch opcji **Włącz blokadę** lub **Wyłącz blokadę**.
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.

3. Zmień kod

Opcja pozwala zmieniać kody zabezpieczające Twój telefon. Po wejściu w opcję **Zabezpieczenia**:

- ① Posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Zmień kod** (lub naciśnij przycisk [3]).
 - **Kod blokady**: Opcja ta umożliwia zmianę kodu blokady telefonu. Aby zmienić kod należy:
 - 1) Wprowadzić nowy kod zabezpieczający,
 - 2) Potwierdzić nowy kod.
 - **Kod PIN**: Opcja ta umożliwia zmianę kodu PIN na karcie RUIIM. Aby zmienić kod PIN należy:
 - 1) Wprowadzić aktualny kod PIN,
 - 2) Wprowadzić nowy kod PIN,
 - 3) Ponownie wprowadzić nowy kod PIN.
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.
- Jeżeli Twój kod PIN został zmieniony i nie pamiętasz go, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta sieci SFERIA.

4. Blokada połączeń

Funkcja ta pozwala ograniczyć połączenia realizowane na tym telefonie.

Po wejściu w opcję **Zabezpieczenia**:

- ① Posługując się przyciskami [▲ / ▼] wybierz opcję **Blokada połączeń** (lub naciśnij przycisk [4]).
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.
- Istnieje możliwość zablokowania następujących rodzajów połączeń:
- Wyłączona** → Wyłączona opcja blokowania połączeń.
 - Przychodzące** → Blokowanie wszystkich połączeń przychodzących.
 - Wychodzące** → Blokowanie wszystkich połączeń wychodzących.
 - Międzynarodowe** → Blokowanie wykonywania połączeń międzynarodowych.
 - Wszystkie** → Blokowanie wykonywania wszystkich rodzajów połączeń.

5. Ustawienia fabryczne

Funkcja ta umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień telefonu. Po wejściu w opcję **Zabezpieczenia**:

- ① Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Ustawienia fabryczne** (lub naciśnij przycisk [5]).
- Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.
 - Po potwierdzeniu przywrócenia ustawień fabrycznych telefon zrestartuje się.
- Po ponownym uruchomieniu telefon powróci do ustawień fabrycznych.

6. Oprogramowanie

Funkcja ta wyświetla wersję zainstalowanego oprogramowania telefonu.

W celu sprawdzenia wersji oprogramowania wejdź w opcję **Zabezpieczenia**, a następnie, posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Oprogramowanie** (lub naciśnij przycisk [6]).

- Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.

ROZDZIAŁ 9. Dźwięki

1. Głośność

Opcja ta umożliwia odpowiednie ustawienie natężenia dźwięku dzwonka, tonów klawiatury, budzika oraz głosu słyszanego w słuchawce telefonu.

- Regulacja głośności każdej z opcji realizowana jest na 4 poziomach natężenia dźwięku.
- Po przełączeniu w tryb Wibracyjny funkcja regulacji głośności nie jest dostępna. W takim przypadku należy przejść z **Trybu wibracyjnego** na **Tryb dźwiękowy**. Telefon informuje o tym fakcie odpowiednim komunikatem.

① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „**Lewy klawisz funkcyjny**”.

② W menu posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Dźwięki** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [7]).

③ Na ekranie menu **Dźwięki** posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Głośność** (lub naciśnij przycisk [1]).

- Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.
- Ustawianie głośności dzwonka, głośności dźwięku w słuchawce, głośności tonu klawiatury oraz głośności alarmu budzika przebiega w ten sam sposób i wykonuje się je po wybraniu odpowiedniej opcji za pomocą przycisków [▲/▼].

2. Typ dzwonka

Funkcja ta pozwala wybrać tryb pracy sygnału informującego o przychodzącym połączeniu:

Dzwonek → Tylko dzwonek,

Dzwonek i Wibracje → Równoległe działanie dzwonka i wibracji,

Dzwonek po wibracjach → Najpierw wibracje, a później dzwonek,

Wibracja → Tylko wibracje,

Milczy → Wszystkie dźwięki są zdeaktywowane.

- Po przełączeniu w tryb Wibracyjny funkcja regulacji głośności nie jest dostępna. Aby wybrać jedną z powyższych opcji należy:

① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „**Lewy klawisz funkcyjny**”.

② W menu posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Dźwięki** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [7]).

③ Na ekranie menu **Dźwięki** posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Typ dzwonka** (lub naciśnij przycisk [2]).

④ Typ dzwonka wybieramy przyciskami [▲/▼].

- Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.

3. Dźwięk dzwonka

Opcja ta pozwala wybrać melodię dzwonka. Dostępnych jest 25 różnych melodii.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „Lewy klawisz funkcyjny”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Dźwięki** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [7]).
- ③ Na ekranie menu **Dźwięki** posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Dźwięk dzwonka** (lub naciśnij przycisk [3]).
Melodię dzwonka wybieramy przyciskami [▲/▼].
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.

4. Dźwięk budzika

Opcja ta pozwala wybrać melodię dzwonka budzika. Dostępnych jest wiele różnych melodii i dźwięków.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „Lewy klawisz funkcyjny”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Dźwięki** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [7]).
- ③ Na ekranie menu **Dźwięki** posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Dźwięk budzika** (lub naciśnij przycisk [4]).
Melodię budzika wybieramy przyciskami [▲/▼].
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.

5. Dźwięk notatek

Opcja ta pozwala wybrać melodię dzwonka terminarza. Dostępnych jest wiele różnych melodii i dźwięków.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „Lewy klawisz funkcyjny”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Dźwięki** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [7]).
- ③ Na ekranie menu **Dźwięki** posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Dźwięk notatek** (lub naciśnij przycisk [5]).
Melodię terminarza wybieramy przyciskami [▲/▼].
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.

6. Ostrzeżenia

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „Lewy klawisz funkcyjny”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Dźwięki** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [7]).
- ③ Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Ostrzeżenia** (lub naciśnij przycisk [6]).
- ④ Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Sygnał zaniku (sieci) / Połączenie / Rozłączenie / Sygnał minuty / Sygnał SMS** (lub naciśnij przycisk [1] ~ [5]).
 - **Sygnał zaniku (sieci)** → jest alarmem informującym o opuszczeniu lub powrocie do obszaru objętego zasięgiem sieci.
 - **Połączenie** → jest sygnałem pojawiającym się w momencie uzyskania połączenia.
 - **Rozłączenie** → jest sygnałem pojawiającym się po zakończeniu połączenia.
 - **Sygnał minuty** → jest sygnałem pojawiającym się w czasie trwającej rozmowy co 60 sekund.
 - **Sygnał SMS** → jest sygnałem towarzyszącym nadchodzącej wiadomości SMS.
- ⑤ Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz włącz lub wyłącz odpowiednią opcję.
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWRÓT>.

ROZDZIAŁ 10. Wyświetlacz

1. BANER

Opcja ta pozwala ustawić informację, która wyświetlana jest na głównym ekranie telefonu w stanie czuwania.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „Lewy klawisz funkcyjny”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Wyświetlacz** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [8]).
- ③ Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Baner** (lub naciśnij przycisk [1]).
 - Jeśli chcesz, aby **Baner** był wyświetlany to posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Włączony**.
- ④ Chcąc zmienić treść pojawiającą się w Banerze naciśnij przycisk <OK>.
- ⑤ Wprowadź nowy tekst i naciśnij przycisk <OK>.
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWERÓT>.

2. Język

Opcja pozwala zmienić język wyświetlanych komunikatów.

- ① W trybie czuwania naciśnij <MENU> – „Lewy klawisz funkcyjny”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Wyświetlacz** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [8]).
- ③ Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Język** (lub naciśnij przycisk [2]).
 - Wybierz język i naciśnij przycisk <OK>.

3. Tapeta

Istnieje możliwość wyboru jednej z pośród 23 standardowych tapet.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „Lewy klawisz funkcyjny”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Wyświetlacz** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [8]).
- ③ Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Tapeta** (lub naciśnij przycisk [3]).
 - Wybierz jedną z 23 tapet i naciśnij przycisk <OK>.

4. Format daty

Opcja Format daty pozwala wybrać format zapisu i wyświetlania daty: **dd/mm/rr** lub **rr.mm.dd**.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „Lewy klawisz funkcyjny”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Wyświetlacz** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [8]).

- ③ Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz **Format daty** (lub naciśnij przycisk [4]).
 - Chcąc powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij przycisk <POWERÓT>.

5. Podświetlenie

Opcja ta pozwala ustawić, jak długo ma być aktywne podświetlenie.

Podświetlenie uaktywnia się, gdy naciśnięty zostanie jakiegokolwiek przycisk, odebrane zostanie połączenie i jest włączone przez ustawiony okres czasu od momentu naciśnięcia ostatniego przycisku.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „Lewy klawisz funkcyjny”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Wyświetlacz** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [8]).
- ③ Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Podświetlenie** (lub naciśnij przycisk [5]).
- ④ Posługując się przyciskami [▲/▼] ustaw parametr na: **15 sek. / 30 sek. / Zawsze włączony**.

6. Kontrast

Opcja ta pozwala ustawić kontrast wyświetlacza przyciemniając go lub rozjaśniając w zależności od potrzeb.

- ① W trybie czuwania naciśnij przycisk <MENU> – „Lewy klawisz funkcyjny”.
- ② W menu posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Wyświetlacz** i naciśnij przycisk <OK> (lub naciśnij przycisk [8]).
- ③ Posługując się przyciskami [▲/▼] wybierz opcję **Kontrast** (lub naciśnij przycisk [6]).
- ④ Posługując się przyciskami [▲/▼] ustaw parametr na odpowiednią wartość w zakresie **0...100**.

ROZDZIAŁ 11. Gra

Gra Stone Axe jest grą polegającą na rzucaniu siekierkami kamiennymi przez człowieka pierwotnego, w celu upolowania dinozaurów. Jeżeli dinozaur nie zostanie trafiony, opada on tworząc piramidkę, po której inne dinozaury wdrapują się do człowieka i jeżeli im się uda dotrzeć do niego, zjadają go. Jediną bronią człowieka pierwotnego są siekierki kamienne.

Opis gry:

Łącznie 10 poziomów o wzrastającej trudności. Trafiaj wrogów siekierkami i przetrwaj przez określony czas.

Odległość lotu siekierki sterowana jest poprzez wciskanie odpowiednich klawiszy:

- 1, 2, 3 – lot daleki;
- 4, 5, 6 – lot normalny;
- 7, 8, 9 – lot bliski.

Co pewien czas pojawia się biały dinozaur. Trafienie tego dinozaura powoduje zniknięcie układanego stosu wrogów.

ROZDZIAŁ 12. Najczęściej występujące problemy

Jeżeli Twój telefon nie działa poprawnie, proszę sprawdzić, czy problem został opisany w poniższej tabeli. Jeżeli problem nadal będzie występował, skontaktuj się z Biurem Obsługi Abonenta pod numerem 5555 (połączenie bezpłatne z telefonu SFERII), aby uzyskać pomoc.

Problem	Możliwa przyczyna
Nie można naładować telefonu; brak sygnalizacji ładowania aparatu	Prosimy sprawdzić, czy ładowarka jest odpowiednio podłączona do telefonu i do źródła prądu.
Nie można włączyć telefonu	Prosimy sprawdzić poziom naładowania baterii lub prawidłowość jej ładowania. Prosimy dłużej naciskać Klawisz włączania / wyłączenia telefonu (ok. 3 sekund).
Telefon jest włączony lecz ekran jest czarny, a klawiatura nie reaguje	Prosimy sprawdzić, czy telefon nie przełączył się na tryb oszczędności energii. W takim wypadku należy postępować zgodnie z instrukcją pojawiającą się na ekranie telefonu.
Nie można wykonywać połączeń	Prosimy sprawdzić, czy numer jest aktywny dzwoniąc do Biura Obsługi Abonenta pod numer 5555 (połączenie bezpłatne z telefonu SFERII). Prosimy sprawdzić czy jesteś w zasięgu sieci.
Słaba jakość rozmów	Prosimy sprawdzić, czy sygnał jest wystarczająco silny. Jeżeli jesteś w budynku, podejdź bliżej okna.
Rozmówca nie słyszy Cię podczas rozmowy	Zwróć uwagę, czy np. ręka, ubranie lub inne ciało obce nie zasłania otworu mikrofonu.
Rozmowa jest zbyt cicha	Prosimy sprawdzić, czy głośność rozmowy jest odpowiednio wyregulowana.

Problem	Możliwa przyczyna
Telefon odbiera bardzo słaby sygnał; zazwyczaj połączenie jest zrywane	Prosimy sprawdzić, czy antena nie została uszkodzona. Sprawdź, czy znajdujesz się w zasięgu sieci i czy sygnał jest wystarczająco silny.
Komunikat "No Service" lub "Brak sieci", brak kresek na pasku zasięgu	Prosimy sprawdzić, czy telefon nie znajduje się w obszarze słabego zasięgu (np. w tunelu lub w gęsto zabudowanej okolicy). Prosimy sprawdzić, czy możesz korzystać z usług operatora (czy usługa została aktywowana lub czy dostęp do usługi nie został zablokowany). W tym celu skontaktuj się z Biurem Obsługi Abonentów pod numerem 5555 (połączenie bezpłatne z telefonu SFERII).

ROZDZIAŁ 13. Informacje na temat bezpieczeństwa

Urządzenia elektroniczne

Najnowszy sprzęt elektroniczny jest chroniony przed wpływem sygnałów częstotliwości radiowych. Pomimo to, niektóre urządzenia nie są odpowiednio chronione przed wpływem sygnału z telefonów bezprzewodowych. Skontaktuj się z producentem urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Szpital

Nie zabieraj ze sobą telefonu na sale operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej (OIOM) i oddziały kardiologiczne.

Nie używaj telefonu w placówkach służby zdrowia, jeżeli jest to zabronione. Jeżeli używasz telefonu w pobliżu osoby chorej na serce, maksymalnie ściszyć dzwonek lub wyłączyć wibrację, by uniknąć ich niepożądanego wpływu na tę osobę.

Sposób przechowywania

Zawsze wyłącz telefon, jeżeli znajdujesz się w miejscu potencjalnie nawet zagrożonym wybuchem i przestrzegaj wszelkich znaków i instrukcji. Jakiegokolwiek iskrzenie w takich miejscach może wywołać wybuch lub pożar, co może skutkować ciężkimi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Użytkownikom zaleca się wyłączenie telefonu na czas tankowania paliwa (na stacji benzynowej). Przypomina się o konieczności obserwowania i przestrzegania ewentualnych ograniczeń korzystania z urządzeń radiowych na terenie składów paliwa (magazyny i obszary dystrybucji), zakładów chemicznych lub na terenach prac wybuchowych. Obszary zagrożenia pożarowego są najczęściej, lecz nie zawsze jasno oznaczone.

Należą do nich obszary pod pokładami statków, tereny przewozu chemikaliów czy ich składowania, miejsca, w których jest używany skroplony gaz (jak propan lub butan), np. stacje gazowe, miejsca, gdzie powietrze zawiera chemikalia lub drobinki, takie jak pył, kurz lub opiłki metali, i każde inne miejsce, w którym zostałabyś poproszony o wyłączenie silnika samochodu.

Bezpieczeństwo dzieci

Przechowuj telefon, baterie i ładowarkę z dala od zasięgu dzieci.

Nie pozwalaj dzieciom korzystać z telefonu, baterii ani ładowarki bez nadzoru.

Nie pozwalaj dzieciom brać baterii do ust, ze względu na zawarte w niej trujące elektrolity.

Nie pozwalaj dzieciom dotykać małych części, ponieważ w razie połknięcia może dojść do zadławienia lub uduszenia.

Środowisko pracy

Pamiętaj o przestrzeganiu wszelkich obowiązujących w danym miejscu przepisów i zawsze wyłączaj telefon, jeśli jego używanie jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub niebezpieczeństwo. Kiedy podłączasz telefon lub jego akcesoria do innego urządzenia, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w przewodniku użytkownika. Nie podłączaj niekompatybilnych urządzeń.

Jak w przypadku każdego innego urządzenia transmitującego fale radiowe, zaleca się użytkownikom korzystanie z urządzenia w normalnej pozycji, czyli przyłożone do ucha, z anteną skierowaną nad ramię do góry, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika i dobrą jakość pracy urządzenia.

Bezpieczne korzystanie z telefonu

Trzymaj telefon i wszystkie jego części oraz akcesoria z dala od dzieci i zwierząt domowych. Mogą przypadkowo uszkodzić je lub się nimi zadławić.

Telefon powinien być suchy. Opady atmosferyczne, wilgoć i płyny zawierające składniki mineralne mogą zniszczyć obwody elektroniczne.

Nie używaj telefonu, gdy masz mokre dłonie, może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub uszkodzenia telefonu.

Nie używaj ani nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ może to uszkodzić jego ruchome części.

Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysoka temperatura skraca żywotność urządzeń elektronicznych, może uszkodzić baterię i wypaczać lub topić części plastikowe.

Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon się rozgrzewa do normalnej temperatury, wewnątrz skrapla się para wodna, która może zniszczyć obwody elektroniczne.

Nie rzucaj, nie uderzaj ani nie trzęś telefonem, bo może to spowodować pęknięcie lub złamanie płyty głównej.

Nie używaj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów do czyszczenia telefonu. Wycieraj go miękką, wilgotną szmatką używając delikatnego detergentu.

Nie maluj telefonu. Farba może zapchać części ruchome i uniemożliwić korzystanie z niego.

Nie kładź telefonu na lub do urządzeń wytwarzających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piecyki, radiatory. Telefon może eksplodować, jeśli zostanie przegrzany. Jeżeli telefon lub bateria zostaną zmoczone, nalepka wewnątrz telefonu zmieni kolor.

W takim przypadku, następuje automatycznie utrata gwarancji producenta nawet, jeżeli jej termin jeszcze nie wygaś.

Numery alarmowe

Możesz używać telefonu do wykonywania połączeń na numery alarmowe, jednak nie mogą być zagwarantowane warunki wykonywania połączeń. Nigdy nie polegaj wyłącznie na telefonie jako jedynej drodze komunikacji.

Bateria

Nigdy nie korzystaj z uszkodzonej baterii ani ładowarki.

Używaj baterii zgodnie z przeznaczeniem.

Jeżeli korzystasz z telefonu blisko stacji nadawczej, zużywa on mniej energii. Czas czuwania i rozmów w dużym stopniu zależą od siły i parametrów sygnału telefonicznego.

Czas ładowania baterii zależy od pojemności baterii, jej typu i typu ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się stopniowo zużywać.

Kiedy czas działania stanie się zauważalnie krótszy niż wcześniej, należy wymienić baterię na nową.

Nieużywana bateria z czasem sama się rozładuje.

Ekstremalne temperatury mają wpływ na możliwość ładowania baterii. Wówczas bateria może najpierw wymagać ochłodzenia lub ogrzania. Nie zostawiaj baterii w gorących lub zimnych miejscach, ponieważ jej pojemność i żywotność ulegną zmniejszeniu. Staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może czasowo przestać działać, nawet, jeżeli bateria jest naładowana. Baterie litowo-jonowe mają najlepszą wydajność w temperaturach pokojowych.

Używaj tylko zatwierdzonych baterii i ładowarek. Odłącz ładowarkę od źródła zasilania, jeżeli z niej nie korzystasz. Nie zostawiaj baterii podłączonej do ładowarki na dłużej niż tydzień, ponieważ jej przeładowanie może skrócić jej żywotność.

Narażenie na działanie energii fal radiowych

TEN TELEFON SPEŁNIA PRAWNE WYMOGI DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH.

Ten telefon jest odbiornikiem i nadajnikiem fal radiowych o małej mocy. Kiedy jest włączony emituje fale radiowe o niskiej energii (znane także jako pole częstotliwości fal radiowych).

Rządy na świecie przyjęły obszerne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa korzystania z takich urządzeń, opracowane przez organizacje naukowe, np. ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), SAR poprzez okresowe i kompleksowe badania naukowe.

Wytyczne te ustanawiają dozwolone poziomy ekspozycji na działanie fal radiowych dla ogółu populacji.

Poziomy obejmują duży margines bezpieczeństwa dla wszystkich osób bez względu na wiek i stan zdrowia.


Informacje o importerze i producencie

Importer:
SFERIA S.A.
 ul. Pawia 55
 01-030 Warszawa

Produkt jest przeznaczony do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 Używanie w innych krajach UE może wymagać dodatkowych autoryzacji.

CE 1471

Producent:
G-Mode CO., LTD
 #805, Kranz Techno B/D,
 5442-1, Sangdaewon-Dong, Jungwon-Gu,
 Seongnam, Kyunggi-Do,
 462-729, S, Korea



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej, po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Dotyczy to zarówno samego urządzenia, jak i akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z odpadami nie podlegającymi sortowaniu.

Certyfikat CE



**LABORATORIUM BADAŃ
 URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH**

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI
 04-894 Warszawa, ul. Szachowa 1

Jednostka notyfikowana nr 1471 w zakresie dyrektywy 1999/5/WE
 Notified body under Directive 1999/5/EC (identification number 1471)

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI Nr 077/2007
 Confirmation of Conformity No. 077/2007

Edycja 1.0

z wymaganiami zasadniczymi w zakresie:

- efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości – art. 3.2 dyrektywy 1999/5/WE,
- kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) – art. 3.1b dyrektywy 1999/5/WE,
- ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika – art. 3.1a dyrektywy 1999/5/WE.

Zlecająca (Holder): **SFERIA S.A., ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa, Polska.**

Nazwa i typ urządzenia: **Telefon o nazwie GMC201.**

(Product name and type): **Phone model GMC201.**

Producent (Manufacturer):

G-Mode Co., Ltd.,

#805, Kranz Techno B/D,

5442-1, Sangdaewon-Dong, Jungwon-Gu, Seongnam, Kyunggi-do,

462-729, Korea.

Przeznaczenia (Application):

Urządzenie abonenckie do komunikacji głosowej i danych przeznaczone do stosowania w radiowych sieciach dostępowych cdma2000 1x w paśmie częstotliwości 850 MHz.

User equipment intended for voice and data communication to be used in cdma2000 1x radio access networks in the 850 MHz frequency band.

Wymagania zasadnicze: – artykuł dyrektywy 1999/5/WE Essential requirements – article of 1999/5/EC Directive	Zastosowane normy Applied Standards	Oceniane dokumenty Evidence Documentation	Ocena Result
Efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwości – art. 3.2 RF spectrum efficiency	ETSI EN 301 906-1 V2.2.1 ETSI EN 301 906-4 V2.2.1	Sprawozdanie z badań: Test Report lit. Nr 01500457/1	Zgodność Conformity
Kompatybilność elektromagnetyczna – art. 3.1b EMC	ETSI EN 301 486-1 V1.6.1 ETSI EN 301 486-25 V2.2.1	Sprawozdanie z badań: Test Report lit. Nr 01500457/2	Zgodność Conformity
Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika – art. 3.1a Protection of the health and the safety of the user	PN-EN 60950-1:2004 (idt. EN 60950-1:2001)	Sprawozdania z badań: Test Reports ELTEST Nr NG0094P SET CE06-ITE82255	Zgodność Conformity

Uwaga: Urządzenie radiowe klasy 2, które powinno być oznakowane znakiem ostrzegawczym. Objęte obowiązkiem zawiadamiania Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zamiarze wprowadzenia do obrotu.

Notes: Class 2 radio equipment which shall be marked with a warning sign. Notification should be sent to the Office of Electronic Communications (UKE) prior to placing on the market.

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI Nr 077/2007 (c.d.)

Podstawowe parametry (Basic parameters):

Zakres częstotliwości:	– nadajnika: od 824,040 MHz do 848,970 MHz, – odbiornika: od 889,040 MHz do 893,970 MHz.
Odstęp duplexowy:	45 MHz.
Liczba kanałów radiowych:	832 nastawy z nastrojem 30 kHz.
Oznaczenie emisji wg ITU-R:	1M25G9W.
Rodzaj modulacji:	DS-SS.
Maksymalna moc nadajnika:	> 23 dBm (deklarowana – na złączu antenowym), 26,0 dBm (zmierzona – na złączu antenowym), 24,7 dBm (zmierzona moc promieniowana).
Antena:	zintegrowana, wewnętrzna oraz złącze 50 Ω do dołączanej anteny zewnętrznej.

W związku z art. 153 ust. 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171 poz. 1800), na podstawie analizy dokumentacji (sprawozdania z badań zgodności z normami zharmonizowanymi wymienione na str. 1 niniejszego dokumentu), potwierdza się zgodność danych technicznych i parametrów telefonu o nazwie GMC201, w komplecie z ładowarką, baterii modeli SAM-0500700E produkcji SHENZHEN SAMSON POWER CO., LTD., z wymaganiami zasadniczymi dotyczącymi:

- efektywnego wykorzystanie zasobów częstotliwości – art. 3.2 dyrektywy 1999/5/WE, ustalonymi na podstawie norm ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 oraz ETSI EN 301 908-4 V2.2.1;
- kompatybilności elektromagnetycznej – art. 3.1b dyrektywy 1999/5/WE, ustalonymi na podstawie norm ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 oraz ETSI EN 301 489-25 V2.2.1;
- ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika – art. 3.1a dyrektywy 1999/5/WE, ustalonymi na podstawie normy PN-EN 60950-1:2004 (idt. EN 60950-1:2001).

Odpowiedzialny za przegląd
i walidację dokumentów



mgr inż. Aleksander Orłowski

Pełnomocnik Dyrektora
Instytutu Łączności
ds. Badań i Oceny Zgodności



mgr inż. Adam Borowski

Uwaga: Usługa świadczona przez Jednostkę Notyfikowaną dotyczy oceny zgodności danych technicznych, w tym wyników badań, zawartych w dokumentacji przedłożonej przez Zainteresowaną z wymaganiami zasadniczymi określonymi w art. 3 dyrektywy 1999/5/EC. Usługa ta nie obejmuje walidacji samych danych, za których wiarygodność Jednostka Notyfikowana nie bierze odpowiedzialności.

Warszawa, dnia 26.10.2007 r.

Biurowisko Klienta: tel. +48 22 51 28 157; faks 48 22 51 28 435; e-mail: info_bad@itl.waw.pl
Sprawozdania z badań znajdują się w Instytucie Łączności w Warszawie nr ak: BOK-059/2007.

Deklaracja Zgodności z Zasadniczymi Wymaganiami



Warszawa, dnia 8 października 2007r.

Deklaracja Zgodności z Zasadniczymi Wymaganiami

SFERIA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa jako upoważniony przedstawiciel **G-mode** z siedzibą w 805. Krana Techno BD 5442-1 Sangdaewon-Dong U Jungwon-Gu Seongnam, Kyunggi-Do 462-7206815 Korea Południowa, producenta Urządzenia Abonackiego o nazwie **Telefon GMC201** (dalej „Telefon”) oraz Shenzhen Samson Power Co., Ltd., Chiny producenta **Ładowarki Typu SAM-0500700E** (dalej „Ładowarka”) w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2004r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania i przepisy dyrektywy R&TTE 1999/5/EC oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.03.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego i przepisy dyrektywy 73/23/EEC, oświadczając, że Telefon i Ładowarka odpowiadają Zasadniczym Wymaganiam określonym pownymi przepisami oraz, że poddane zostały wymaganym badaniom radiowym, elektromagnetycznym i bezpieczeństwa.

Zgodność z Zasadniczymi Wymaganiami deklarowana jest w oparciu o przechowywaną w siedzibie SFERIA S.A. dokumentację techniczną Telefonu i Ładowarki sporządzoną w 2007 roku, w tym badania przeprowadzone w 2007 r. przez Instytut Łączności – Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych potwierdzające zgodność Telefonu i Ładowarki z następującymi normami:

EN 301 908-1 V2.2.1
EN 301 908-4 V2.2.1
EN 301 489-1 V1.6.1
EN 301 489-25 V2.2.1
PN-EN 60950-1:2004

Potwierdzeniem zgodności Telefonu i Ładowarki z Zasadniczymi Wymaganiami jest umieszczony na nim znak „CE”. Znak umieszczono w 2007 r.

Osoby upoważnione do reprezentowania SFERIA S.A.



Adam Kurański
Członek Zarządu



Władysław Basiński
Prezes Zarządu

This image shows a full page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

