

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY DEKARSKIE**

ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
W SOSNOWCU
DZIAŁ TECHNICZNY
41-200 Sosnowiec, ul. Wawel 15
tel. (32) 368-48-78

Kod CPV 45453000 - 7

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu pokrycie jedną warstwą papy termozgrzewalnej dachu w Przychodni Nr 9 przy ul. Wawel 15 w Sosnowcu.

Zakres robót:

- Oczyszczenie istniejącego pokrycia
- Przecięcie pęcherzy i wyrównanie odstających części
- Wyznaczenie miejsc przecięcia papy
- Układanie papy metodą zgrzewania przy użyciu palnika zasilanego gazem propan-butan
- Obróbki kominów i innych elementów papą termozgrzewalną

Ogólne Wymagania Dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Przedmiarem Robót, ST i pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiały

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej, grubość papy 4,7 mm
- roztwór asfaltowy do gruntowania podłoża
- kominki wentylacyjne
- gaz propan-butan

Sprzęt

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko.

Transport

Wszystkie materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku dużych ilości materiałów wskazane jest przewożenie ich na paletach, o ile wytyczne producenta nie mówią inaczej.

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych. Materiały powinny być umieszczone na równym podłożu, w opakowaniach fabrycznych.

Wykonanie robót

Przed zgrzaniem rolkę papy należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana i dokonać przymiarki z uwzględnieniem zakładów, po ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy, (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed

rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:

- podłużny 8 cm
- poprzeczny 12-15 cm

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby zakłady (zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.

Przed przystąpieniem do układania papy wierzchniego krycia należy:

- oczyścić istniejące pokrycie
- przeciąć pęcherze i wyrównać odstające części

Roboty pokrywcze nie powinny być wykonywane w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak: temperatura powietrza poniżej +5° C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie lub wiatr utrudniający krycie.

Kontrola jakości robót

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane w zgodzie z odpowiednimi normami.

Kontrolą robót należy objąć:

- przygotowanie podłoża z papy pod krycie papą wierzchniego krycia
- prawidłowość zgrzewania papy termozgrzewalnej, zachowanie spadków
- prawidłowość wykonania obróbek kominów i innych elementów

Odbiór robót

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z dokumentacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Normy i przepisy związane

PN-71/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

K I E R O W N I K
Działu Technicznego
Marta Liszka
mgr inż. Marta Liszka