



LEGENDA:

- UWAGI:
- Rurociągi prowadzić w warstwie izolacyjnej posadzki, pod stropem oraz na ścianach lub w brzdach
 - Wymiary oraz miejsca podłączeń z istniejącą instalacją sprawdzić i korygować podczas trwania robót
 - Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych i wypełnić masą plastyczną
 - Przestrzegać obowiązujących norm i przepisów
 - Minimalny spadek podejść kanalizacyjnych pod przybory sanitarne wynosi 2‰
 - Podejścia do punktu czerpalnego wody zimnej z prawej strony, a ciepłej z lewej strony
 - Miejsce ustępową podłączyć do pionu najniżej z wszystkich przyborów sanitarnych

- Rurociąg wody ciepłej
— Rurociąg wody zimnej
— Rurociąg instalacji kanalizacyjnej

- S1 - pion kanalizacyjny
W1 - pion wody