



**Przejdźcie przez ścianę kanałów wykonać min 5-10cm szerszą od wyłazłu kanału Po montażu wypełnić niepalną masą elastyczną (np. wełną) i zabezpieczyć kotwieniem a**

Przed przystąpieniem do prac budowlanych sporządzić rzeczywistą lokalizację przebiegu budowlanych, przebieg, przebieg oraz skróconie i wyeliminować kolizje z pozostałymi instalacjami powstającymi przy prowadzeniu prac budowlanych nie przewidzianych powyższymi dokumentami. Opisy przyrodnicze i oczyszczanie, kształtek i elementów wentylacyjnych pominięto.

## LEGENDA

- [illegible]

UWAGI:

- kaseta klimatyzacji ukł. MultiSplit

- kaseta klimatyzacji ukł. Multisplit